

施工手順



重ね合せ部に支承ゴムを貼り、左右の製品を10cm重ねて設置し(写真2参照)下部はL字アンカー筋で、左右はボードファスナーで、天端は埋設プレートでそれぞれ固定します。



埋設プレートはボルトナットで製品本体に取付け、差筋で固定します。

製品とコンクリートの間に隙間ができないように、棒パイプ等で入念に充填しながら路肩部に天端コンクリートを打設します。



完成。



※上の写真は試験施工ですので、実際の製品と金具の位置等が異なる箇所があります。

※法面整形時に必ず除草(木の根処理)してください。

※製品据付は法面成形の仕上がり状態に影響されますので、法面成形は正確に行ってください。

※連結金具ボードファスナーは専用工具ボードクッカーで固定してください。

※天端コンクリートの伸縮目地は、製品接合部に合わせてください。

※製品下部の土壌浸食を考慮する場所では、植生ネット、土壌流出防止ネットなどで対応してください。