

蓋 設置方法

1. 本体の側壁天端にパッキン材を貼り付けます。(6枚／本)
2. 蓋版の位置決めのために、ガイドピンを所定の位置に設置します。(2個／本)
3. 吊上げ金具を用いて蓋版を吊上げ、側溝本体のガイドピンと蓋版裏面のガイドピン用穴の位置を確認しながら蓋版を設置します。
4. 蓋版の連結用孔(4カ所／本)に、丸ワッシャー、スプリングワッシャーを順に落とし込み、長ボルトを挿入し側壁天端のインサートへ締め込み、蓋版を連結します。

※長ボルトは工具を用いてスプリングワッシャーが利くまで締め込んでください。

5. 蓋版の連結作業が終了したら、蓋版の連結用孔に(無収縮)モルタルを充填してください。

※インバートコンクリートおよびモルタルの強度発現を待ってから埋戻しを行なってください。

