

施工手順



①側溝及び基礎据え付け

②勾配調整



③側溝と基礎の固定、間詰モルタル施工

④完成